J-link 软件安装过程

首先前往 Segger 官网下载 J-link 软件，

https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack


**下载使用之前首先阅读协议书，如果接受协议，在下面两个地方打上对号。**

，然后开始下载安装软件。

双击下载后的文件，进入安装向导。

点击"Next"后，会看到这个 License 条款，如果同意点"I Agree"

点击"I Agree"后，会出现安装选项。然后点击"Install"开始安装

等待一段时间，安装完成。

点击"Finsh"结束安装。

在安装目录找到这个文件夹，以上是所安装的 J-link 相关的应用程序。